

## IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	NP-DZ10		修理メモ
●お名前			
●ご住所 〒			
●お買い上げ日 年 月 日	●販売店名・住所		
保証期間	お買い上げ日より <b>本体1年</b>		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。


- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車載、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

## 愛情点検 長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を！



こ  
あ  
り  
な  
ま  
症  
せ  
状  
ん  
は  
か

- ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止


こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

ZOJIRUSHI

IH炊飯ジャー  
ZUTTO

型 NP-DZ10 型 1.0Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

家庭用

もくじ

## お使いになるまえに

- 安全上のご注意……………2
- 各部のなまえと扱い方……………4
- 米のお話……………6
- おいしく炊いて・おいしく保温……………7

## 使い方

- ご飯の炊き方
  - 基本的な炊き方……………8
  - 無洗米の炊き方……………10
  - 炊き方メモ……………11
- タイマー予約炊飯……………12
- 時刻の合わせ方……………14
- 報知音の種類と切りかえ方……………15

## お料理ノート

- あさりご飯 たけのこご飯……………16
- 五目ご飯 パエリア……………17

## お手入れ

- お手入れ……………18
- 交換部品……………19

## 困ったときに

- 故障かなと思ったとき……………20
- こんな表示をしたとき……………22
- アフターサービス……………23
- お客様ご相談窓口……………23
- 仕様……………23
- 保証書……………裏表紙

NP-DZ型 ©(B)A

保証書つき

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>※1</sup>を負うことが、想定される内容を表します。

## 注意

取り扱いを誤った場合、傷害または物的損害<sup>※3</sup>の発生が、想定される内容を表します。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。




注意

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



禁止

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人  
は分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買  
い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口  
にご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。




禁止

子供だけで使わせたり幼児の手の届く  
ところで使わない  
やけど・感電・けがをすることがあります。



禁止

電源コードや差込みプラグが傷んでい  
たり、コンセントの差し込みがゆるいときは  
使用しない  
感電・ショート・発火の  
原因になります。



禁止

電源コードを傷つけない  
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、た  
ばねたり、高温部に近づけたり、重いものをの  
せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源  
コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。



必ず実施

差込みプラグはコンセントの奥までしっ  
かり差し込む  
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない  
本体内部にも水を入れない  
ショート・感電の恐れがあります。



接触禁止

蒸気口に手を触れない  
やけどをすることがあります。特に乳幼児には  
さわらせないようにご注意ください。



禁止

吸・排気口やすき間にピンや針金および  
金属物などの異物を入れない  
感電や異常動作してけがをすることがあります。



禁止

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動  
させない  
やけどをすることがあります。



必ず実施

定格15A以上のコンセントを単独で使う  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常  
発熱して発火することがあります。



必ず実施


差込みプラグの刃（プラグの先端）およ  
び刃の根元にほこりが付着している場  
合は、よくふく  
火災の原因になります。

## 注意




接触禁止

使用中や使用直後は、高温部に触れない  
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を  
ほぐすときには手がなべなどに当たらない  
ように注意する  
やけどの原因になります。



接触禁止

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタン  
に触れない  
外ぶたが開いて、けがややけどを  
することがあります。



禁止

専用なべ以外は使用しない  
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では  
使用しない  
火災の原因になります。



禁止

水のかかるところや、火気の近くでは使  
用しない  
感電・漏電や変形の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない  
キッチン用収納棚などで使うときは、中  
に蒸気がこもらないようにする  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の  
原因になります。



必ず実施

差込みプラグを抜くときは、電源コード  
を持たずに必ず先端の差込みプラグを  
持って引き抜く  
感電やショートして発火することがあります。



医師に相談

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、  
本製品のご使用にあたって医師とよく  
ご相談ください  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与える  
ことがあります。



必ず実施

使用時以外は、差込みプラグをコンセ  
ントから抜く  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災  
の原因になります。



必ず実施

電源コードを巻き取るときは差込みプラ  
グを持って行う  
差込みプラグが当たって、けがをすることがあ  
ります。



必ず実施

お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

## お願い

■磁気に弱いものを近づけない  
テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、  
記憶が消える恐れがあります。

■本体（特に蒸気口）には、ふきんなどをかけない  
本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■なべに、キズのつくような器具を入れない  
なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用し  
ない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因にな  
ります。

■水をかけたり水分を含んだものの上に置かない  
感電や故障の原因になります。


■本体庫内やなべに異物（ご飯粒や米粒など）が  
ついたまま使用しない  
うまく炊けない原因になります。

■蒸しものなど炊飯・保温以外の用途に使用し  
ない  
蒸気口などが詰まる原因になります。

■吸・排気口をふさぐような場所（じゅうたんや  
ビニール袋、アルミ箔などの上）で使用しない  
故障の原因になります。

# 各部のなまえと扱い方

## 本体




## 操作部

- キーは確実に押してください。
- 「炊飯」キー、「とりけし」キー横の(●、→)は、目の不自由な方に配慮したものです。

### 表示部

(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)



## 付属品

しゃもじ



しゃもじ置き



計量カップ



白米用  
(180mL)




無洗米専用  
(171mL)

# 米のお話

# おいしく炊いて・おいしく保温

## 米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名が変わります。



## おいしく炊く

### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。


### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

### 正しく水加減をする

米の種類	水加減
軟質米	水位目盛どおり
胚芽精米	水位目盛より少なめ
新米	水位目盛より少し多め
古硬質米	水位目盛より少し多め

例：白米・無洗米とも3カップのとき



### アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。


## おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

少量のご飯は、なべ中央に盛る



## うるち米ともち米

うるち米：ふだん主食にしている「ご飯」が、うるち米です。どんなおかずにも合うすぐれものです。

もち米：おこわにしたり、おもちをついたりするときに使う米が、もち米です。粘りの強いのが特徴です。




# ご飯の炊き方

## 基本的な炊き方

### 1 付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL) すりきり1杯ずつ




### 2 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる

→ P11「炊き方メモ」参照

米を平らにならす

- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておく、少しやわらかめに炊き上がります。




### 3 なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを入れ煮熱キーパーと内ぶたセットを必ず取りつける

- なべを入れずに「炊飯」キーを押すと、ブザーが鳴り「H04」のエラー表示が出ます。


### 4 MENU で、メニューを選ぶ

- キーを押すごとに、「点滅表示」の位置かわります。
- キーを押し続けると、早送りができます。
- 「白米」「無洗米」は、次にメニューを選び炊飯するまで記憶されます。
- 白米急速：普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



### 5 炊飯キーを押す

炊飯ランプが点灯し、炊飯開始のブザー(メロディー)が鳴るむらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する



### 6 炊き上がりのブザー(メロディー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプが点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示する  
すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつきをおさえる



- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。  
保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。  
→ P7「おいしく保温」参照
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの⓪または⓵を押してください。  
もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。  
→ P15「報知音の種類と切りかえ方」参照

### 7 使用後は❌を押し、差込みプラグを抜く

#### 炊き上がりまでの時間の目安

メニュー				時間
白		米		約41~46分
無	洗	米		約49~51分
白	米	急速		約25~34分
炊	き	こ	み	約58分~1時間4分

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかりと含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。  
(予熱の時間が約30分かかります。)

#### お願いとお知らせ


- 炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- 故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。

# ご飯の炊き方

## 無洗米の炊き方


### 1 付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ



### 2 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照  
米を平らにならす



- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- 調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

### 3 MENU で「無洗米」を選ぶ

### 4 炊飯器を押す

## 炊き方メモ

無洗米をお使いになる場合は

→ P10「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。

- 米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る  
普通精白米→「白米用」の計量カップで 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

#### 炊きこみご飯

米	4カップ以下にしてください。4カップを超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	<b>白米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	<b>炊きこみ</b> を選びます。 無洗米をお使いになる場合は <b>無洗米</b> を選びます。
具	具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります(米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

#### 麦混ぜご飯

水加減	<b>白米</b> の水位目盛より少し多めに合わせます。
メニュー	<b>白米</b> を選びます。 無洗米をお使いになる場合は <b>無洗米</b> を選びます。
押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。多いと、炊けない場合があります。 例：1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ	

#### 胚芽精米

水加減	<b>白米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	<b>白米</b> を選びます。
洗米は胚芽が取れないよう優しく、手早く洗います(胚芽は取れやすいため)。	

#### 白米急速

水加減	<b>白米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	<b>白米急速</b> を選びます。
普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。	

#### 分づき米(5分づき・7分づきの場合)※3分づきでは炊けません

米	1~4カップの間で炊いてください。 超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	<b>白米</b> の水位目盛より少し多めに合わせます。
メニュー	<b>白米</b> を選びます。
分づき米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。	

# タイマー予約炊飯


●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。

例：7:30 に炊き上げたいとき

1 ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。→ P14

①を押して、予約マークを点灯させる

予約に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する



2 MENU で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」のタイマー予約炊飯はできません。

3 ▼または▲で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲キー：10分単位で進む  
▼キー：10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。




4 ③を押す

炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」と予約ランプが点灯

ブザー（メロディー）が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



## お知らせ


- タイマー予約炊飯を取り消すときは、キー「とりけし」を押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの▼または▲を押してください。

## 記憶された時刻で炊く

- 予約した時刻は、記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

1 ①を押して、予約マークを点灯させる


予約した「7:30」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する



2 MENU で、炊きたいメニューを選ぶ

3 ③を押す

- 予約できました。  
ブザー（メロディー）が鳴る



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	白米	無洗米
時 間	50分～13時間まで	55分～13時間まで

## お知らせ

- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内（無洗米は8時間以内）で設定してください。

# 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。



- 時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯・保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき


## 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

## 2 「時刻合わせ」キーの を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

-  キー：1分単位で進む
-  キー：1分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。



- 5秒たつと、もとの状態に戻ります。

## 3 点滅が点灯に変わると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯に変わる



# 報知音の種類と切りかえ方

- この製品では炊飯開始や予約完了、炊飯終了のお知らせをブザー音からメロディー音に切りかえることができます。
- お好みにより、以下の方法で切りかえてください。

## 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む


## 2 を3秒以上押す

- 炊飯中・保温中は切りかえることができません。

## 3 切りかえたい音が鳴ると設定完了

- うまく切りかえられないときは再度1からやり直してください。

ブザー音とメロディー（高音・低音）の切りかわり方  
「予約」キーを押すごとに切りかわります。



お知らせメロディー

- 炊飯を開始するとき
- 予約を完了したとき

きらきら星

- 炊飯が終了したとき

アマリリス



# お料理ノート

お料理ノートに記載している計量単位

●米の計量は付属の計量カップで行ってください。  
●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

普通精白米→「白米用」の計量カップで(1カップ=180mL)  
無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

## あさりご飯

メニュー：炊きこみを選びます。無洗米の場合 無洗米を選びます。

材料(4~5人分)

米……………3カップ  
あさり(殻ごと)……………600~800g  
わかめ(固めにもどしたもの)……………20g  
A { 塩……………小さじ1/2  
薄口しょうゆ……………大さじ1/2

作り方

- 1 水3カップを煮たてた中に、砂出したあさりを入れ、貝が開いたら火からおろし殻から身を取り出しておきます。
- 2 もどしたわかめは、細かく切っておきます。
- 3 米は洗い、あさりのゆで汁(砂けは布ごしにする)にAを加えたものを入れ、「白米」の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- 4 (メニュー)キーを押して「炊きこみ」を選び、続いて「炊飯」キーを押します。
- 5 保温になれば、1と2を加えて混ぜます。



## たけのこご飯

メニュー：炊きこみを選びます。無洗米の場合 無洗米を選びます。

材料(4~5人分)

米……………3カップ  
ゆでたけのこ……………中1個(200g)  
油あげ……………2枚  
A { みりん……………大さじ2  
酒……………大さじ2  
塩……………小さじ1/2  
薄口しょうゆ……………大さじ2

作り方

- 1 ゆでたけのこはよく洗い、いちょう切り(たて6~8割りにして薄切り)にし、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)たんざくに切っておきます。
- 2 米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらに「白米」の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- 3 1の具を2の米の上に平らにのせます。
- 4 (メニュー)キーを押して「炊きこみ」を選び、続いて「炊飯」キーを押します。



5 保温になれば混ぜてほぐします。

## 五目ご飯

メニュー：炊きこみを選びます。無洗米の場合 無洗米を選びます。

材料(4~5人分)

米……………3カップ  
鶏肉(またはしらす干し)……………50g  
油あげ……………1/2枚  
にんじん……………35g  
こんにゃく……………35g  
ごぼう……………35g  
干しいたけ……………2~3枚  
A { 薄口しょうゆ、みりん……………大さじ1/2  
塩……………小さじ1/2  
だしの素……………小さじ1/2  
干しいたけのもどし汁、絹さやまたはみつば(ゆでる)……………適宜

作り方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげを、Aに5分間つけておきます。
- 2 にんじんは小さめのたんざくに切ります。こんにゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しいたけは水でもどして石づきを取り、細切りにします。
- 3 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全



体をよく混ぜておきます。

- 4 米は洗って3を加え、「白米」の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 (メニュー)キーを押して「炊きこみ」を選び、続いて「炊飯」キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、絹さややみつばを飾ります。

## パエリア


メニュー：炊きこみを選びます。無洗米の場合 無洗米を選びます。

材料(4~5人分)

米……………3カップ  
えび……………4~6尾  
はまぐり(あればムール貝)……………4~6個  
いか……………150g  
ピーマン……………3個  
オリーブ油……………大さじ2  
塩……………小さじ1/2  
A { 固形コンソメの素……………1個  
サフラン……………小さじ1/2  
(ターメリック小さじ1/2でもよい)

作り方

- 1 えびは殻をむいて背わたを取り、はまぐりは砂出しをして洗います。いかは一口大に切り、ピーマンはあられ切りにします。
- 2 1をオリーブ油で炒め、塩を加えて味をととのえ



ます。はまぐりの貝が開くまでふたをして加熱します。

- 3 固形コンソメの素を細かく砕いておきます。
- 4 米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらに「白米」の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- 5 (メニュー)キーを押して「炊きこみ」を選び、続いて「炊飯」キーを押します。
- 6 保温になれば、2の具と煮汁大さじ2を混ぜてほぐします。

# お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。


## 外側のお手入れ

### 外側

せっけん液を含ませたあと、固くしぼったふきんでふく  
操作部は乾いたふきんでふく

### プッシュボタン

プッシュボタンの周囲に生米などが入ったときは竹ぐしやつまようじで必ず取り除く  
●外ぶたが開かなくなることがあります。




電源コード  
差込みプラグ  
乾いたふきんでふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。

## 内ぶたセットのはずし方・つけ方


### はずし方

内ぶたセットとつ手を手前に引く




### つけ方

- ①内ぶたセットのツメ（2カ所）を外ぶたに差し込む
- ②内ぶたセットの上側を外ぶたに押し込む




- ③内ぶたセットの下側を押さえ、外ぶたにきっちりと取りつける



## 豪熱キーパーのはずし方・つけ方


### はずし方

- ①外ぶた内側が冷えていることを確認する
- ②豪熱キーパーのリップを持ち、手前に引いてはずす



### つけ方

- ①外ぶた内側の蒸気口に差し込む
  - ②最後まで押し込む
- つけ忘れると、ふきこぼれや保温状態が悪くなる原因になります。



# お手入れ 交換部品

## 内側のお手入れ

### 内ぶたセット

#### 内ぶたセットパッキン

内ぶたセットごと、湯または水にひたしスポンジで洗う  
ご飯粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしやつまようじで取り除く


- 内ぶたセットパッキンは取りはずせません。

- 内ぶたセットはご使用後、必ずお手入れをしてください。汚れが残ったまま放置すると、変色やさびの原因になります。

### サイドセンサー

固くしぼったふきんでふき取る

生米や異物が詰まっているときは、竹ぐしやはしで取り除く



### 外ぶた

外ぶたをしっかりと持ち、固くしぼったふきんでふく

外ぶたの内側についておねばやご飯粒をきれいにふき取る

### 豪熱キーパー

外ぶたからはずし、毎回必ず水で流し洗います

水けをよくふき取ってから取りつける

### 本体

## しゃもじ・しゃもじ置き・なべのお手入れ

### スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤（食器用洗剤）を使って洗う



### お願い

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- スプーンや茶わんなどを入れない
- みがき粉やたわしなどで洗わない
- 酢は使わない
- 調味料を使ったときは早めにお手入れする

### お知らせ

なべのフッ素皮膜は使用により消耗します。

- 色むらができたり、はがれることがあります。性能や衛生上の支障や、人体への影響（害）はなく炊飯や保温をするうえで問題なくご使用いただけます。

- フッ素皮膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは購入できます。

## 交換部品

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有償）してください。
- 交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店で求めください。

部品名	部品番号
内ぶたセット	C85
なべ	B231
しゃもじ	SHAKN
しゃもじ置き	61-8641
白米用計量カップ	61-5784
無洗米専用計量カップ	61-7824

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと
炊飯	<p>ご飯が、かたいやわらかい</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄、産地、保存期間（新米・古米）などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか？</li> </ul>
	<p>ご飯が、ひどく焦げる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？</li> <li>●なべが変形していませんか？</li> </ul>
	<p>炊飯中にふきこぼれる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●豪熱キーパーや内ぶたセットをつけ忘れていませんか？</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？</li> <li>●なべが変形していませんか？</li> </ul>
	<p>炊飯できない キー操作できない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」、「E07」など表示していませんか？ → P22「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>●保温ランプが点灯していませんか？ → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> <li>●なべが入っていますか？ → なべを入れてください。</li> </ul>
	<p>炊飯・保温中に「ジー」と音がする</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●マイコンが火力調節をしている音です。</li> </ul>
	<p>炊飯中に「ブー」と音がする</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内部の熱を外へ出すために、ファンが回っている音です。</li> </ul>
	<p>外ぶたと本体の間から蒸気がもれる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたセットパッキンが切れていないかを調べてください。</li> <li>●内ぶたセットパッキンが汚れていませんか？ → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li> </ul>

症 状	●お調べいただくこと
保温	<p>保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●12時間以上の保温をしていませんか？</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか？</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか？</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？ → 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 P7「おいしく保温」参照</li> </ul>
	<p>保温経過時間表示 しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻を表示していませんか？ → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 P9「基本的な炊き方6」参照</li> </ul>
予約	<p>予約をすると すぐに炊飯がはじまる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
	<p>予約時刻に炊けない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> </ul>
	<p>予約できない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか？ → 「炊飯」キーを押さないと、予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか？ → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 P14「時刻の合わせ方」参照</li> </ul>
その他	<p>停電が 起こったら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かししたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>
	<p>差込みプラグから パチッと火花が 飛ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。</li> </ul>



# こんな表示をしたとき

表 示	●お調べいただくこと
<div>エラー表示</div> <div>E01 E02</div> <div>E07</div>	●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
E06	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 → コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
H04	●なべの入れ忘れです。→ なべを確実に入れてください。
H01 H02	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 → 「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)
表示が消えた 7:00 を点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。
表示がおかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。→ 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

## アフターサービス

- 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い**  
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**
- 3. 修理をお申しつけされるとき**  

《保証期間中》  
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》  
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

- 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間**  
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 修理料金の仕組み**  
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。  
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。  
■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**ホームページのご案内**

消耗品・部品のご購入専用ページ  
<http://www.zojirushi-fresco.com/>

**お客様ご相談センター**

 **0570-011874**  
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

## 仕様

型 名		NP-DZ10
容量 (一斗升) と 内装 多量	白 米	急速
	無 洗	米
	炊 き	こ み
定 格		交流 100V 1070W 50/60Hz
炊 飯 方 式		IH(誘導加熱)方式
電 源 コ ー ド の 長 さ		1.0m(コードリールつき)
外 形 寸 法(約cm)		幅25×奥行33×高さ18
質 量		約3.6kg
最 大 炊 飯 容 量		1.0L
区 分 名		8
蒸 発 水 量		71.7g
年 間 消 費 電 力 量		112.0kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量		202Wh
一時間当たりの保温時消費電力量		25.6Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量		0.99Wh
一時間当たりの待機時消費電力量		0.88Wh

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- 日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)